

Induktionshäll & ugn

*Er bostad är utrustad med en plan induktionshäll och en energieffektiv ugn.
Skötselanvisningar finns i efterföljande sidor.*

Rengöring av häll

Hällen rengörs med ett speciellt rengöringsmedel anpassat för glasskeramik. Det anpassade medlet lägger en skinande, smuts avisande hinna över hällen som förenklar fortsatt rengöring. Vattenfläckar tas bort med hjälp av citron eller ättika. Var noga med att rengöra hällen efter varje gång ni använt den, på så sätt bränns inte maten fast. Mat som kokar över och fastnar samt kraftig smuts på hällen tas enkelt bort med en speciell skrapa anpassad för glas keramik hållar. Använd endast skrapbladet till detta, de andra delarna av skrapan kan göra repor i glas keramiken. Bladet är mycket vasst, tryck därför in bladet i skrapan igen efter att ni använt glasskrapan.

Skador på häll

Salt, socker och sand kan orsaka repor i glas keramiken. Använd därför inte spishällen som avlastnings- eller arbetsyta. Skadat skrapblad skall bytas ut för att inte orsaka skador på keramiken.

Varma plattor

Överhettad olja och fett antänder lätt. Undvik detta genom att alltid hålla uppvärmningen under uppsikt. Skulle oljan eller fettets ändå antändas, släcks det genom att omedelbart sätta på locket eller lägg på en tallrik. Häll aldrig vatten över brinnande olja eftersom det får elden att flamma upp. Spishällen kan vara varm en stund efter användandet, lägg därför inte ifrån er något på hällen. Restvärmeindikatorn på ovansidan varnar om att hällen fortfarande är varm. Håll uppsikt över barn som vistas vid hällen.

Rengöring av ugn

Ugnens utsida torkar ni av med vatten och lite diskmedel, eftertorka med en mjuk trasa. Använd inga starka rengöringsmedel. Insidan rengörs med ett speciellt rengöringsmedel anpassat för ugn på dess emaljerade ytor. För att underlätta rengöring kan man tända lampan och hänga av ugnsluckan. Om er ugn är försedd med katalytisk emalj (själv rengörande emalj) skall inte ugnsrengöring användas, se efterföljande sidor för mer utförlig information.

Om ni misstänker att något är fel på hällen eller ugnen, gör då en felanmälan med hjälp av garantibladet för vitvaror som finns längst bak i pärmen.