

Kök & badrum

Toalettstol & handfat

Toalettstol och handfat måste rengöras regelbundet. Använd toalettborste och rengöringsmedel när ni skall rengöra toalettstolen. För handfat används en mjuk borste, t ex diskborste alt en trasa. Tänk på att starkare rengöringsmedel ofta är skadliga för miljön och polerande medel förstör ytskiktet på porslinet. Tänk på att endast toalettpapper kan spolas ner i toalettstolen, efter det löses upp vid kontakt med vatten. Om ni spolar ner exempelvis pappershanddukar kan det bli stopp i systemet och vattnet i vatten låset kan sugas ur. Porslinet i handfat och toalettstol tål inte alltför höga temperaturer, så att tömma vatten varmare än 60°C i en toalettstol bör undvikas då det kan orsaka sprickor i porslinet.

Avlopp & vattenlås

Avloppsrören i kök och badrum har ett vattenlås för att förhindra dålig lukt från avloppet. Vattenlås och golvbrunn skall rengöras regelbundet. Var noga med att sätta tillbaka golvbrunnensinsatsen. Om vattenlåsen torkar ut (t.ex. när ni är bortresta) kan dålig lukt uppstå. Spola då rikligt med vatten i golvbrunn, wc, handfat och köksvask. Om lukten inte försvinner inom ett par timmar kan det vara något fel i systemet. Håll inte stekfett i köksvasken efter avloppsrören då sätts igen. Stekfettet torkas upp med exempelvis hushållspapper och kastas sedan i hushållssoporna.

Gör en felanmälan på felanmalan@kronetorppark.se om ni misstänker att det är fel i köket eller badrummet.