


SVENSKA

1. BESKRIVNING

SENZ är en programmerbar termostat med touch och swipe-funktion för elektrisk golvvärme.

SENZ WIFI aktiveras med ett WIFI-chip och kan styras med SENZ-appen på en smartphone eller handdator (iOS eller Android).




- 1 Tid
- 2 Uppvärmningssymbol: termostaten kallar på värme
- 3 Aktuell temperatur
- 4 Knapp för temperaturinställning
- 5 Menyknapp
- 6 Visning av schema och driftsläge

2. ANVÄNDA TERMOSTATEN






Tryck på **knappen för temperaturinställning**  för att tillfälligt åsidosätta det aktuella programmet.

Tryck på **Menyknappen**  för att ta fram Huvudmenyn.



I Huvudmenyn, välj driftsläge eller välj Inställningsmenyn

Driftslägen

Symbol	Driftsläge	Beskrivning
	Av	Stänger av termostaten
	Boost	Anpassningsbar, tillfällig åsidosättning av den önskade temperaturen
	Semester	Schema för semester
	Program 1 till 3	Förprogrammerade och redigerbara energisparprogram
	Konstantläge	En konstant temperatur

För mer information om användningen av termostaten, se www.pentairthermal.com/Senz