

Elektricitet & jordfelsbrytare

El och belysning i er bostad installeras av en behörig elektriker.

Fastigheten har en el-central med huvudsäkringar för hela fastigheten. Er lägenhet har ett el-centralskåp i hallen där all el kommer in i lägenheten och här finns även automatsäkringar och en jordfelsbrytare för hela lägenheten. Vid ett eventuellt strömavbrott, kontrollera först jordfelsbrytaren innan ni eventuellt vänder er till felanmälan.

Fastighetsägaren har tecknat ett kollektivt elavtal med en leverantör för samtliga lägenheter i fastigheten. En undermätning sker av respektive lägenhets förbrukning som ni sedan debiteras. För denna mätning har fastighetsägaren anlitat ett företag som heter Minol, detta gäller även varmvattenmätning.

Elmätare är placerade i er elcentral, där ni själva kan läsa av er förbrukning av hushållsel.

Belysningsarmaturer till badrum samt spotlights i kök ingår i er bostad. I övriga rum finns uttag där ni själva får sätta upp belysning. Om ni har spotlights under skåp, tänk på att inte sätta in en lampa med högre effekt än befintliga lampa eftersom den då blir för varm och brandrisk uppstår. Det finns flera typer av spotlights som har olika lampor och de byts på olika sätt. När det är dags att byta lampa till spotlights någonstans i bostaden, kontakta leverantören av spotlights för instruktioner om ni känner er osäkra.

Gör en felanmälan till felanmalan@kronetorppark.se om ni misstänker att det är något fel på fast armatur eller eluttag.