

Kyl, frys, diskmaskin, kombitvättmaskin & mikrovågsugn

Rengöring kylskåp

Kylskåpet rengörs invändigt vid behov med ett mildt diskmedel och mjuk trasa. Rengöring under och på baksidan av kylskåpet samt runt kompressorn förlänger livslängden. En dammig baksida medför även risk för brand. Se efterföljande sidor för *Skötselanvisning* med mer utförlig information gällande kombiskåp eller fristående beroende på vad som finns i er lägenhet.

Rengöring & avfrostning av frys

Frysen bör frostas av och rengöras regelbundet för att få jämn temperatur och låg elförbrukning. Observera att vissa frysmodeller har automatiskt avfrostning. Se efterföljande sidor för *Skötselanvisning* med mer utförlig information gällande kombiskåp eller fristående beroende på vad som finns i er lägenhet.

Diskmaskin

Följ anvisningarna för underhåll och skötsel gällande er diskmaskin på efterföljande sidor.

Kombinerad tvätt- och torktumlare

Följ anvisningarna för underhåll och skötsel gällande er tvätt- och torktumlare på efterföljande sidor.

Mikrovågsugn

Följ anvisningarna för underhåll och skötsel gällande er mikrovågsugn på efterföljande sidor.

Om ni misstänker att något är fel på kylskåpet, frysen, diskmaskin, tvätt- och torktumlare eller mikrovågsugn gör då en felanmälan med hjälp av garantibladet för vitvaror som finns längst bak i pärmen.